

Блок включения звонка 220 В

AZ-0162

Код по каталогу: 10-06-031

Блок включения звонка 220 В предназначен для подачи музыкальных звонков посетителям и сотрудникам театра.

Прибор может быть использован в составе комплекса приборов для Пульта Помощника Режиссера (ППР).

- Одна кнопка включения звонка.
- Индикация питания.
- Выход - винтовые клеммы 220 В.
- Питание 220 В.
- Корпус Rack 19" 1U.

